PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

Plantronics Explorer® Série 240/395

Manual do Utilizador

Bem-vindo

Obrigado por adquirir o auricular Plantronics Explorer 240/395.
Este manual do utilizador apresenta instruções para configurar e utilizar o seunovo auricular.

⚠ Antes de utilizar este produto, consulte o folheto Para sua segurança para obter informações importantes sobre segurança, carregamento, bateria e informação regulamentar.

Obter Assistência

O Centro de Assistência Técnica da Plantronics está pronto para o ajudar. Poderá obter resposta às perguntas mais frequentes, esclarecer dúvidas por correio electrónico, receber assistência através da Internet ou falar directamente com um representante. Visite www.plantronics.com/support ou ligue para a linha de assistência do seu país indicada na parte posterior deste manual do utilizador.

NOTA Se estiver a pensar devolver este auricular, contacte primeiro o Centro de Assistência Técnica.

Registar o seu produto

Visite www.plantronics.com/productregistration e registe o seu produto on-line para que possamos fornecer-lhe o melhor serviço e assistência técnica possíveis.

NOTA Para emparelhar o auricular, o seu código PIN ou "palavra-passe" é 0000.

Índice

Conteúdo da embalagem e características do produto iv
Carregar o auricular 1
Como carregar o auricular com o carregador de CA 1
O que é o Bluetooth®? 2
Tecnologia QuickPair™ da Plantronics 2
Alcance (a distância entre o auricular e o telefone) 2
Emparelhar o auricular 3
Ajustar 4
Controlos e indicadores do auricular 6
Resolução de problemas 9
Especificações do produto 10

Conteúdo da embalagem e características do produto

NOTA O seu auricular poderá ser diferente do apresentado na ilustração, mas funcionará conforme descrito.

Auricular (vista frontal)*



Botão de controlo de volume
Botão de conversação
Luz de estado
Botão de ligar/desligar
Aro para a orelha de montagem giratória [adapta-se a ambas as orelhas]

Auricular (vista posterior)



Microfone
Altifalante/Almofada para a orelha
Tomada para carregamento micro USB
Botão de ligar/desligar

Carregador de CA 100–240V

* Apenas para efeitos ilustrativos; os designs variam conforme o modelo.

Carregar o auricular

O seu novo auricular apresenta o melhor funcionamento com a carga completa. Durante o carregamento, a luz indicadora do auricular brilha a vermelho. Quando o auricular está carregado, a luz fica azul. Não utilize o auricular enquanto este estiver ligado ao carregador.

Como carregar o auricular com o carregador de CA

1 **Ligue o carregador a uma tomada eléctrica.**

2 **Ligue o cabo do carregador ao auricular.**



TEMPO DE CARREGAMENTO	
2 horas	Carregamento completo
1 hora	Carregamento mínimo antes da primeira utilização

NOTA Nunca carregue a bateria em locais onde a temperatura possa atingir valores inferiores a 0°C ou superiores a 40°C, por exemplo, num veículo motorizado sem vigilância. Não deixe a bateria a carregar sem vigilância.

O que é o Bluetooth?

A tecnologia sem fios Bluetooth é uma forma de comunicação sem fios entre dispositivos, como auriculares e telefones. O emparelhamento é o processo de apresentação do auricular ao telefone. Antes de utilizar o auricular pela primeira vez, tem de emparelhá-lo com o seu telefone com tecnologia Bluetooth.

Tecnologia QuickPair™ da Plantronics

Para simplificar o processo de configuração, o seu novo auricular utiliza tecnologia Plantronics QuickPair. Este processo é explicado na página seguinte.

- **Quando ligar** o auricular pela primeira vez, o auricular entrará automaticamente em modo de emparelhamento durante 10 minutos (a luz indicadora apresenta-se intermitente a vermelho e azul).
- **Até que emparelhe o seu auricular** com um telefone com tecnologia Bluetooth, este entrará no modo de emparelhamento sempre que o ligar.
- **Para emparelhar com um novo telefone mais tarde**, ligue o auricular e, em seguida, mantenha premido o Botão de conversação até que seja apresentado o indicador intermitente vermelho seguido do azul, que indica o modo de emparelhamento.

Alcance (a distância entre o auricular e o telefone)

- Para preservar a ligação, mantenha o auricular a uma distância máxima de 10 metros do telefone.
- Para minimizar as interferências, coloque o auricular e o telefone do mesmo lado do corpo.

Se se afastar demasiado do telefone e perder a ligação Bluetooth:

- o auricular poderá voltar a ligar-se automaticamente dentro de 60 segundos, ao voltar a aproximar-se do telefone (ouvirá um tom baixo), OU
- poderá ter de tocar no Botão de conversação para voltar a ligar (ouvirá um tom baixo), OU
- no caso de nenhuma das opções anteriores funcionar, poderá ter de voltar a ligar o seu auricular através do menu Bluetooth do seu telefone.

Emparelhar o auricular



Como emparelhar o telefone com o auricular pela primeira vez

1 Ligue a função Bluetooth no seu telefone.
Para a maioria dos telefones, seleccione Settings/Tools > Connections > Bluetooth > On (Definições/Ferramentas > Ligações > Bluetooth > Ligar). Consulte o manual do utilizador do seu telefone para obter mais informação.

2 Ligue o auricular.
Ligue o seu auricular, deslizando o interruptor de alimentação na direcção do microfone. Aguarde até a luz indicadora ficar intermitente a vermelho e, em seguida, a azul.

Se não vir a intermitência vermelha seguida de azul, desligue o auricular e, em seguida, volte a ligá-lo. Prima continuamente o Botão de conversação até ver a intermitência vermelha seguida de azul que indica o estado do modo de emparelhamento.

3 Defina a opção "discover" (descobrir) no seu telefone Bluetooth para localizar o auricular.
Normalmente, é necessário aceder ao menu "setup" (instalação), "connect" (ligar) ou "Bluetooth" no seu telefone e seleccionar a opção "discover" ou "add a device" (adicionar um dispositivo).

4 Assim que for apresentada a lista dos auriculares disponíveis, seleccione o seu auricular (por exemplo, 2XXPlantronics ou 3XXPlantronics). Se lhe for pedido um código , introduza 0000.
Quando o emparelhamento for concluído com sucesso, o indicador apresenta-se intermitente a azul. O seu telefone irá também confirmar o sucesso do emparelhamento.

Ajustar



O auricular é fornecido com o aro para a orelha ajustado para a utilização na orelha direita.

1 **Coloque o aro por detrás da orelha.**
Rode o auricular de modo a que o altifalante se ajuste confortavelmente à sua orelha.

2 **Alinhe o microfone com o canto da boca.**
O seu interlocutor poderá ouvi-lo melhor se apontar o microfone para o canto da boca.

Ajustar



É fácil mover o aro para se ajustar à sua orelha esquerda.

1 **Levante o aro para a orelha.**

2 **Rode o aro para a direita e puxe-o para baixo.**

Controlos e indicadores do auricular

	Acção	Luz indicadora	Tom
Ligue ou desligue o auricular	**Ligado:** Deslize o interruptor de alimentação para a posição (Ligado). **Desligado:** Deslize o interruptor de alimentação para a posição Desligado.	**Ligado:** Intermitência azul breve **Desligado:** Intermitência vermelha longa, e desliga-se	**Ligado:** Quatro tons ascendentes **Desligado:** Quatro tons descendentes
Atender/terminar uma chamada	Toque no botão de Conversação.	Nenhum	Tom baixo breve no início ou fim da chamada.
Rejeitar uma chamada recebida	Prima continuamente o Botão de conversação até ouvir um tom baixo.	Nenhum	Tom baixo
Indicador de chamadas não atendidas	Prima brevemente qualquer botão para cancelar a luz indicadora.	Duas intermitências simultâneas em vermelho/azul, uma pausa e, em seguida, mais duas intermitências em vermelho/azul (repetidas durante 5 minutos ou até cancelamento).	Nenhum

Controlos e indicadores do auricular

	Acção	Luz indicadora		Tom
Efectuar uma chamada	Introduza o número no telefone e prima enviar.	Intermitência azul a cada 2 segundos até ao fim da chamada.		A tocar
Nível de carga	Para verificar, prima continua e simultaneamente os Botões de conversação e de volume durante cerca de 2 segundos. A luz indicadora fica intermitente para mostrar o nível de carga.	Intermitências vermelhas	Nível de carga	Nenhuma ao verificar o nível.
		1	Cheia a mais de 2/3	Indicação sonora de bateria fraca: 3 tons quando restarem menos de 5 minutos de conversação.
		2	1/3 - 2/3 da carga	
		3	Cheia a mais de 1/3	
Ajustar o volume (durante uma chamada)	Toque no botão de Volume para o aumentar 4 níveis; toque no nível máximo para voltar à definição de volume mais baixa.	Intermitência azul a cada mudança de nível de volume.		Tom baixo a cada mudança de nível de volume. (Dois tons ao atingir o nível máximo de volume.)

⚠**AVISO** Não utilize auscultadores/auriculares com volumes de som muito elevados durante longos períodos de tempo. Se o fizer, corre o risco de perda de audição. Oiça sempre em níveis moderados. Visite www.plantronics.com/healthandsafety para obter mais informações sobre auriculares e audição.

Controlos e indicadores do auricular

	Acção	Luz indicadora	Tom
Marcação por voz	Prima continuamente o Botão de conversação até ouvir um tom.	Nenhum	Tom baixo único; poderá ser-lhe apresentada a mensagem "Name please" (Nome, por favor) ou tons.
Remarcação do último número	Prima duas vezes o botão de conversação.	Nenhum	Dois tons baixos breves
Transferir uma chamada activa do auricular para o telefone ou do telefone para o auricular	Durante a chamada, prima continuamente o Botão de conversação até ouvir um tom.	Nenhum	Tom baixo longo ao transferir para o telefone; tom baixo breve ao transferir para o auricular.

Resolução de problemas

O auricular não funciona com o telefone	É possível que o seu auricular não estivesse em modo de emparelhamento quando o telefone estava a procurá-lo. Repita o processo de emparelhamento na página 3. Poderá ter seleccionado opções incorrectas no menu do seu telefone ao emparelhar. Repita o processo de emparelhamento na página 3.
Os emissores de chamadas não me conseguem ouvir, ou não consigo ouvir o emissores/sinal de marcação	Certifique-se de que o interruptor de alimentação está na posição ON (Activado). O seu auricular poderá estar fora do alcance de Bluetooth, ou poderão estar a ocorrer interferências. Desloque o auricular para mais perto do telefone e certifique-se de que tem o auricular e o telefone do mesmo lado do corpo. Consulte Alcance na página 2. A bateria está sem carga. Recarregue a bateria com o Adaptador de corrente CA incluído. O volume de audição está demasiado baixo. Prima o botão do volume para aumentar o volume do auricular.
O meu auricular mostra uma luz vermelha intermitente, seguida de azul	O auricular está em Modo de emparelhamento. Se não estiver a tentar emparelhar o auricular, reinicie-o, desligando-o e ligando-o de novo. Se estiver, consulte Emparelhamento na página 3.

Especificações do produto

Tempo em conversação*	Até 5 horas
Tempo de espera*	Até 7 dias
Tempo de carregamento	2 horas
Alcance	Até 10 metros
Requisitos de alimentação	5 V DC – 180 mA
Tipo de bateria	Recarregável, não substituível, polímero de iões de lítio
Temperatura de armazenamento/ utilização/carregamento	0º C - 40º C (32º F - 104º F)
Versão Bluetooth	2.1 + EDR (taxa de transferência avançada) Suporta os perfis Bluetooth de mãos livres (HFP), de auricular e de Secure Simple Pairing (SSP) do seu telefone.

* Alimentação por bateria. O desempenho pode variar de acordo com o dispositivo.

Para informações de segurança, consulte o folheto “Para sua segurança” (em separado).

Para informações da garantia, consulte o folheto relativo ao serviço de garantia de 2 anos ou visite www.plantronics.com

en
Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar
منطقة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات:
www.plantronics.com

cs
República Checa
www.plantronics.com

da
Danmark
Tel: 80 88 46 10

de
Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland

Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el
www.plantronics.com
Για περισσότερες πληροφορίες:

es
Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi
Finlândia
Tel: 0800 117095

fr
Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
N° Indigo 0 825 0 825 99
0,150 € TTC / MN

ga
Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he
למידע נוסף, בקר באתר:
www.plantronics.com

hu
További információk:
www.plantronics.com

it
Plantronics Acoustics
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl
Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 Plantronics
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

no
Norge
Tel: 80011336

pl
Aby uzyskać więcej informacji:
www.plantronics.com

pt
Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro
Pentru informații
www.plantronics.com

ru
Дополнительная информация:
www.plantronics.com

sv
Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr
Daha fazla bilgi için:
www.plantronics.com

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

МЛ05

Plantronics B.V.
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Holanda
www.plantronics.com

© 2010 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Plantronics, o design do logótipo, Plantronics Explorer, QuickPair e Sound Innovation são marcas comerciais ou marcas registadas da Plantronics, Inc. O nome Bluetooth e as marcas comerciais Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc, e são utilizadas pela Plantronics, Inc. sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

U.S. nos E. U. A.

83240-08 Rev A